

◆防災行政無線戸別受信機設置の注意点◆

- 1 電池が無くなると放送終了後に「ピー」という長い音が鳴ります。その場合は、電池が無いという合図ですので、アルカリ乾電池（単Ⅰ、単Ⅱ、単Ⅲ）と交換してください。

交換しないと、電池の液漏れにより故障の原因となります。

なお、交換の際は、電池を交換してから電源コードをコンセントに差込んで下さい。

- 2 設置場所は出来るだけ窓側の高い場所で、アンテナは全て伸ばすと受信しやすくなります。

- 3 LED照明やテレビ、冷蔵庫等の家電製品の近くに置くと受信機に雑音が入り、正常に受信しないことがあります。また、油等が付着する台所付近は故障の原因になりやすいため避けるようお願いいたします。

- 4 戸別受信機は、町からの貸与品となりますので、転出等の際には、必ず役場に返却してください。

※防災行政無線の聞き逃しは以下の番号へ電話して
いただくことで、再度聞くことができます。

☎0475-40-0550